

Installations- und Bedienungsanleitung

Fernbedienungssystem 1 Kanal

Parameter

System	Art. HRC1
Eingangsspannung	10 - 30 VDC
max. Strom	25 A
Frequenz	433 MHz
Reichweite:	40 m (Sichtkontakt)
Schutz	IP54
Frants Formbodianung	4 : UD C4/ED 1: 0 E 1 1:
Ersatz Fernbedienung	Art. HRC1/FB , bis zu 8 Fernbedienungen auf einen Empfänger koppelbar.
Ersatz Fernbedienung Ersatzbatterie für Fernbedienung	
Ersatzbatterie für	auf einen Empfänger koppelbar.



Anschluss und Installation



Funktionen

- ON/OFF
- 9 Blitzmuster
- SOS Notfall Modus

Bedienung

Taste A	Ein-/Auschalten (ON/OFF)
Taste B	Blitzmuster vor (nur wenn Taste A auf ON)
Taste C	Blitzmuster zurück (nur wenn Taste A auf ON)
Taste D	SOS Modus (um den SOS Modus auszuschalten, nochmals D drücken. Wenn D aktiviert ist, sind die anderen Tasten gesperrt)

Programmierung Sender und Empfänger

- Am Empfänger den Resetknopf drücken und wieder loslassen, das Licht leuchtet 2 mal auf
- Am Sender jeweils einen Knopf (A, B, C oder D) für 5 Sekunden gedrückhalten. Das Licht leuchtet 3 mal auf, um anzuzeigen, dass die Programmierung komplett ist.
- Um die Programmierung aus dem Speicher zu löschen, den Resetknopf drücken und so lange gedrück halten bis das Licht 5 mal aufleuchtet.



Hinweis

Der Empfänger so wie die Sender sind grundsätzlich ab Werk vorprogrammiert. Somit braucht man die oben beschriebene Programmierung nur, falls man den Empfänger und Sender ändern will.

Blitzmuster

Muster 0	konstant leuchtend (kein Blitzen)
Tasten 1 -9	verschiedene Muster
Muster 10	SOS