

Montageanleitung DSW-2000 Synchron

WICHTIGE HINWEISE:

- Beide Wechselrichter müssen mit identischen Anschlussleitungen am Akku angeschlossen sein. (Bei 12 V Versorgungsspannung immer 50 mm² Leiterquerschnitt verwenden)
- Die Wechselrichter müssen über das Synchronkabel miteinander verbunden werden.
- Für den Synchronbetrieb müssen beide Wechselrichter eingeschaltet sein.
- Erst einschalten, wenn Akkuanschlussleitungen und Synchronkabel angeschlossen sind.
- Die 4000 W können aus einer der beiden 230 V Steckdosen abgegriffen werden.

ANSCHLUSSSCHEMA:

