

Bedienungsanleitung SLK10



TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle	SLK10 Profi Mini-slim flexible LED-Inspektionsleuchte 1 W Farbe Schwarzblau
Lichtleistung	50 Lumen – Frontstrahler 50 Lumen – Hauptlicht ECO 100 Lumen – Hauptlicht STARK 100 Lumen – Innenlicht
Betriebsdauer	3 Stunden – Frontstrahler 6 Stunden – Hauptlicht ECO 3 Stunden – Hauptlicht STARK 3 Stunden – Innenlicht
Akkuspezifikation	Li-Ion 3.7 V, 350 mAh, 1.295 Wh
Ladezeit	2.5 Stunden
Ladeeingang	DC 5V 1A
Schutzart:	IP54, IK07
Betriebstemperatur:	-10° C bis +40° C



WARNUNG

- Nicht direkt in die Leuchte schauen – Gefahr von Augenverletzungen!
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen betreiben.
- Die Betriebstemperatur beträgt -10° C bis +40° C.
- Von Kindern fernhalten! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!



BETRIEBSMODI & LADEVORGANG

- **5 Betriebsmodi**
 1. Frontstrahler
 2. Hauptlicht ECO
 3. Hauptlicht STARK
 4. Innenlicht
 5. Leuchte AUS
- **Speichermodus:**
Ist der ausgesuchte Lichtmodus länger als 5s eingeschaltet, schaltet die Leuchte beim nächsten Tastendruck direkt aus. Beim Wiedereinschalten wird direkt der letztmals gewählte Modus eingeschaltet.
- Verwenden Sie immer nur das von Hoelzle empfohlene Ladegerät, um die Lampe zu laden. Die Verwendung eines NICHT empfohlenen Ladegeräts kann zu Bränden führen und die Lampe zerstören.
- Laden Sie die Handlampe vor der ersten Inbetriebnahme für 4-5 Stunden auf.
- Laden Sie die Handlampe vollständig auf, bevor sie für einen längeren Zeitraum gelagert wird.
- Schalten Sie die Lampe während des Ladevorgangs aus.



SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse, der Stecker oder das Kabel beschädigt ist. Ziehen Sie in diesem Fall Ihren autorisierten Fachhändler vor Ort zu Rate!
- Öffnen Sie das Gerät nicht! Reparaturarbeiten und der Austausch des Akkus dürfen nur vom Elektrikern durchgeführt werden.
- Führen Sie Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker durch!
- Es besteht Kurzschlussgefahr. Reparaturen am Gerät dürfen nur von bevollmächtigten und geschulten Personen durchgeführt werden. Bitte kontaktieren Sie die zugelassene Filiale in Ihrer Nähe.
- Schützen Sie die Batterie vor Hitze, zum Beispiel dauerhafter Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Explosionsgefahr.
- Ist die Batterie beschädigt oder wird sie nicht ordnungsgemäss verwendet, kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten. Meiden Sie den Kontakt mit dieser. Die austretende Batterieflüssigkeit kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen. Bei Kontakt mit Wasser abspülen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt ist.
- Die Lampe darf im eingeschalteten Zustand nicht auf die Lichtfläche gestellt werden.



UMWELTSCHUTZ

- Das Gerät sollte keinesfalls über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Entsorgen Sie es stattdessen über eine zugelassene Entsorgungsstelle Ihrer kommunalen Müllentsorgung. Beachten Sie die derzeit geltenden Bestimmungen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre zuständige Müllentsorgungseinrichtung. Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien über eine umweltfreundliche Entsorgungsanlage. Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie gebrauchte Akkus an Ihren Händler zurück oder bringen Sie sie zu einer Batteriesammelstelle.



GARANTIE

- Für das Gerät gilt eine Ein-Jahres-GARANTIE für fehlerhafte Verarbeitung oder Materialien. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die aufgrund der Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung entstehen.

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

Mode d'emploi SLK10



DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	Professionnel mini-slim flexible lampe d'inspection LED SLK10 1 W Couleur noir-bleu
Puissance lumineuse	50 lumens – Émetteur avant 50 lumens – Éclairage principal ECO 100 lumens – Éclairage principal FORT 100 lumens – Éclairage intérieur
Durée d'utilisation	3 heures – Émetteur avant 6 heures – Éclairage principal ECO 3 heures – Éclairage principal FORT 3 heures – Éclairage intérieur
Caractéristiques de la batterie	Li-Ion 3.7 V, 350 mAh, 1.295 Wh
Durée de chargement	2.5 heures
Alimentation entrée	DC 5V 1A
Niveau de protection:	IP54, IK07
Température de fonctionnement:	-10° C à +40° C



AVERTISSEMENT

- Ne regardez jamais directement la source de lumière – risque de lésions oculaires!
- Ne pas utiliser en plein soleil ou par des températures extrêmes.
- Températures de fonctionnement, -10° C à +40° C
- Tenir hors de portée des enfants! Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec!



FONCTIONNEMENT & RECHARGEMENT

- 5 modes de fonctionnement
 1. Émetteur avant
 2. Éclairage principal ECO
 3. Éclairage principal FORT
 4. Éclairage intérieur
 5. Lumière éteinte
- Appeler le réglage souhaité:
Si le mode d'éclairage sélectionné est allumé pendant plus de 5 s, éteint la lumière directement la prochaine fois que vous appuyez sur une touche. Lors de la remise en marche, le dernier mode sélectionné est activé immédiatement.
- Utilisez toujours le chargeur recommandé par Hoelzle pour recharger votre lampe. L'utilisation d'un chargeur NON recommandé pourrait causer un incendie et détruire la lampe.
- Avant d'utiliser la lampe pour la première fois, rechargez-la pendant 4-5 heures.
- Rechargez complètement la lampe baladeuse avant de la stocker pour une période prolongée.
- Éteignez la lampe pendant le chargement.




CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas la lampe si un élément (boîtier, fiche, câble) est endommagé. Consultez votre spécialiste local agréé!
- N'ouvrez pas la lampe! Les réparations et le remplacement du bloc batterie rechargeable ne doivent être effectués que par des électriciens.
- Procédez au nettoyage uniquement lorsque que la prise secteur est débranchée pour
- éviter tout risque de court-circuit. Les réparations sur la lampe ne doivent être effectuées que par des personnes habilitées et qualifiées. Veuillez contactez votre filiale agréée la plus proche.
- Protégez la batterie de la chaleur (par exemple ne la laissez pas en plein soleil), du feu, de l'eau et de l'humidité. Danger d'explosion.
- Si la batterie est endommagée et utilisée incorrectement, des liquides peuvent s'échapper de la batterie. Évitez tout contact avec ces liquides, qui peuvent causer des irritations ou des brûlures sur la peau. En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau claire. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin.
- Ne la posez pas la lampe allumée sur la surface lumineuse.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- L'appareil ne doit en aucun cas être jeté avec les ordures ménagères.
- Confiez votre appareil à un centre agréé d'élimination des déchets ou aux services habilités de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. Contactez les services d'élimination des déchets en cas de doute. Apportez les emballages à un centre de collecte des déchets respectueux de l'environnement. Les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Confiez vos batteries rechargeables à votre revendeur et déposez-les dans un centre de collecte de batteries.



GARANTIE

- L'appareil bénéficie d'une GARANTIE contre les défauts de fabrication et de matériel d'un an. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le non-respect du présent mode d'emploi.

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs d'impression.